

SISTEM ZA NEPREKINJENO NAPAJANJE



(CFS-sistem)



- stekleničke s črnilom je treba postaviti v isti višini kot tiskalnik. Nikakor tiskalnika oz. črnih ne postavljajte višje ali nižje!
- pred tiskanjem je treba odpreti sponke, ki so na cevkah
- V primeru, da tiskalnik prenašate ali kakorkoli prestavljate je potrebno sponke zapreti (nekateri sistemi imajo tudi gumijaste čepke), da črnilo ne steče v tiskalnik !
- na vrhu stekleničk je potrebno odstraniti lepilni trak (odpreti luknjice za zrak)
- Črnilo v stekleničkah je potrebno doliti, ko nivo pade nekje na 1-2 cm
- Vsaj 1x tedensko je potrebno natisniti kakšno stran, če tiskalnik stoji, da ne pride do nepotrebne zasušitve
- Mešanje črnih ni priporočljivo, saj lahko različne Ph vrednosti povzročijo zgostitev črnih! Tako da pred menjavo proizvajalca črnih nujno prinesite sistem na generalno čiščenje !
- Če vam tiskalnik javi »Service required« prinesite tiskalnik na servis k nam.
- **Za resetiranje novih čipov, ki imajo gumb je potrebno toliko pritiskov tega gumba, kolikor vstavitve vam tiskalnik pokaže. Če se tiskalnik vstavi samo na treh barvah je potrebno gumb za reset pritisniti 3x!**

