

Priročnik za vsakogar!

Kako polniti kartuše HP 56 (c6656a)



Podrobna navodila za polnjenje
črnih kartuš HP 56.

© Svet-Črnil.com, 2003

Kaj potrebujemo:

Potrebujemo 2 igle dolžine 80*0,6 (priporočamo 6)

Dve brizgi volumna 20ml ali več

Prazno kartušo c6656a ☺


Primerno črnilo za HP 6656a kartuše

Olfa nož


Čistilno tekočino Alkohol Pro®

Zaščitne rokavice

...nekaj dobre volje ☺




1. korak




Najprej si nadenite rokavice, da se ne umažete!

V prvem koraku očistimo šobe tako, da nanje kanemo par kapljic čistilne tekočine Alkohol Pro®. Počakamo nekaj sekund in obrišemo. Tako, da se črnilo nebi sušilo in zapacalo tiskalnih šob.

Naslednja stvar, ki jo tudi storimo v prvem koraku je, da odstranimo nalepko na vrhni strani kartuše, kot kaže slika. Pomagamo si z **olfa nožem**.



2. korak



Potem v eno brizgo posrkajte 15 ml črnila. Poskrbite, da v brizgi ne bo zraka! V drugo pa 1 ml čistilne tekočine. Na obe brizgi namestite iglo.

Najprej v zgornjo luknjo **počasi** vbrizgate 1 ml čistilne tekočine. Iglo porinite do konca v trdo gobo, ki je v kartuši.


Ko to storite je na vrsti črnilo. V vse tri označene luknje počasi vbrizgate po 5 ml črnila (skupaj 15 ml). Če je črnila preveč in začne uhajati na površje, ker ga gobica več ne vpija, prenehajte in pobrišite kar se je polilo.



1 ml čistilne tekočine



V vsako od njih po 5 ml črnila



3. korak




Tako skoraj ste že gotovi.

Vzemite samo še kos papirnate brisače in popivnajete črnilo, ki je priteklo ven pri šobah.

Fino je, če šobe še enkrat očistite s čistilno tkočino Alkohol Pro®. Kanete par kapljic na šobe in počakate, da se črnilo raztopi in obrišete.

Veselo tiskajte 😊 !

Komplet Kepa®



SAMO
3990 sit

